

Çok fonksiyonlu LED lamba

tr Kullanım Kılavuzu

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmalar ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Çok fonksiyonlu LED lamba, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için Tehlike

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün oyuncak değildir. Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Piller/Şarjlı piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil/şarjlı pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri/şarjlı pilleri ve ürünü çocukların erişmeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin/şarjlı pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Yaralanma tehlikeleri

- Uzun süre doğrudan ışığa bakmayın. Bu, gözlere hasar verebilir.
- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer bir pill akımsız asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Gerekliyorsa pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Pilleri yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun. Aşırı darbelerden ve çarpmalardan kaçının.
- Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Kredi kartları, banka kartları vb. gibi manyetik şeritli kartları mıknatıs tutucusundan uzak tutun. Manyetik şeritler hasar görebilir. Ayrıca manyetik bellekleri ve manyetizmadan etkilenebilecek veya fonksiyonu bozulabilecek tüm cihazları mıknatıs tutucusundan uzak tutun.
- Mıknatıs tutucusu, tesa® yapıştırma şeridi ile istenilen yere iyice yapışması için, alt taban yapıştırmadan önce kuru, tozdan, yağdan, silikondan ve kireçten arındırılmış olmalıdır. Alt taban ayrıca sağlam, düz ve yeterli derecede taşıma gücüne sahip olmalıdır. Düz olmayan ve pürüzlü yüzeyler alt taban olarak uygun değildir.
- Tesa® yapıştırma şeridi bir defalık kullanım için ön görülmüştür. 40 °C'den fazla sürekli olan sıcaklıklar tesa® yapıştırma şeridinin tutma gücünü azaltır. 15 °C'nin altındaki sıcaklıklar için tesa® yapıştırma şeridi uygun değildir.
- Bu tesa® yapışkan bantları yakl. 24 saat sonra tam yapıştırma kuvvetine ulaşır. Mıknatıs tutucusuna zamanından önce yüklenmeyin.
- Mıknatıs tutucusunu sabitleirken, LED çok fonksiyonlu lamba aşağıya düştüğünde hiçbir şeyin hasar görmemesine dikkat edin.

- Mıknatıs tutucusunu tekrar çıkarırsanız, alt tabanda yapıştırıcı kalıntılarının olabileceğini göz ardı etmeyin. Bunlar, çoğu zaman uygun ve düz alt tabanlardan parmaklar ile kazınabilir. Dikkate alınmalıdır: Boyanmış olan alt tabanlarda boya da çıkabilir!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.


Teknik bilgiler

Model:	710 727
Piller:	3 adet LR6 (AA)/1,5V
Koruma sınıfı:	III
Algılama açısı:	yakl. 110°
Sensör etki mesafesi:	yakl. 3 m
Aydınlatma süresi:	yakl. 30 saniye
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir :	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Pilleri yerleştirme/değiştirme




Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.


LED lambanın takılması

Mıknatıs tutucuyu tesa® yapışkan bantla veya verilen cıvatalarla kolayca takabilirsiniz.

Yapıştırma




Vidalama




LED lambanın hizalanması

Çok fonksiyonlu LED lamba maks. 90° döndürülebilir. Lambayı, istenen alan en uygun halde aydınlatılacak şekilde hizalayın.




Çok fonksiyonlu LED lambada bir hareket sensörü bulunur. Hareket sensörü maks. 180° döndürülebilir.




Hareket sensörü

Hareket sensörünü ne kadar ileriye veya geriye çevirdiğinize bağlı olarak 110°'lik bir açıyla 3 m'ye kadar olan hareketleri algılayabilir ve ardından LED lambayı devreye alabilir.



Öneri: LED lambayı mıknatıs tutucudan çıkardığınızda el feneri olarak da kullanabilirsiniz.

Açma/kapama



- ON** = LED'ler sürekli açık.
- AUTO** = LED'ler yaklaşık 30 saniye sonra yanar ve hareket sensörü hiç bir hareket algılamadığı vakit otomatik olarak söner. Hareket sensörü tekrardan bir hareket algıladığında, LED'ler yeniden yaklaşık 30 saniye yanar.
- OFF** = LED'ler sürekli kapalı.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve birlikte verilen piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller** ve **şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Boş **pill**er ve **şarjlı pill**er bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 710 727

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr