


- Ayakkabı fırçası ayakkabı temizliği için tasarlanmıştır. Ayrıca mutfak ve banyodaki kirleri temizlemek için de uygundur. Kişisel hijyen veya hayvan bakımı için uygun değildir.
- Ayakkabı fırçası ile işleme uygun olmayan hassas yüzeyler üzerinde çalışmayın. Ayakkabı fırçasının kılları cam, araç boyası, paslanmaz çelik, bakır, ahşap vb. gibi hassas yüzeyleri çizebilir veya zarar verebilir. Gerekirse, önce ayakkabı fırçasını önce temizlenecek yüzeyin göze çarpmayan bir alanında test edin.
- Hazneyi sadece su ve hafif temizlik maddeleri ile doldurun. Asitli madde ile doldurmayın.
- Hazneyi gerektiğinde ılık su ile durulayabilirsiniz.

Kullanım


1.



2.



3.



4.

