



Dijital bagaj tartısı kalibre edilmemiştir. Sonradan yapılan ölçümlerde, örn. bagajların kontuara teslim edilmesi esnasında, ilave bagaj ücreti ödemeye neden olabilecek farklar için yasal sorumluluk üstlenilmez.

Kendi güvenliğiniz için

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Dijital bagaj tartısı, valizleri ve sırt çantaları veya seyahat çantaları gibi diğer bagajları tartmak için tasarlanmıştır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Bir düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklılarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pilin yutulması ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yanma/yangın/yaralanma tehlikesi

Bu ürün bir lityum pil (düğme pil) içerir. Pilin akması, gaz kaçağı ayrıca patlama ve yangın riski vardır:


- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin. Sadece aynı pil tipini veya eş değer bir pil kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").
- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Piller aşırı yüklenmemelidir. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Paketlenmemiş pilleri (yeni ve kullanılmış veya bitmiş) birbirleriyle dağınık bir şekilde temas ettirmeyin. Ayrıca metal nesnelerden uzak tutun.
- Eğer pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mu-koza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Yük hücrelerine zarar vereceğinden bagaj tartısına aşırı yüklemeyin. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 50 kg aşılmamalıdır!
- Ürünü aşırı yüksek sıcaklıklara, neme, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun. Bagaj tartısının hassas ölçü tekniği hasar görebilir.
- Bagaj tartısını, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektronik etkilere uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir.
- Bagaj tartısı arızaya maruz kalırsa ve/veya yanlış bir değer gösterirse sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. "Arıza halinde sıfırlama (reset)" bölümü). Bagaj tartısı daha sonra tekrar kullanıma hazır hale gelir.
- Bagaj tartısını suya veya sıvılara daldırmayın. Bu ona zarar verebilir.
- Pilleri aşırı yüksek ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacak-sanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.


Pilleri etkinleştirme / değiştirme

Teslimat esnasında piller takılı durumdadır ve bir yalıtım şeridi ile donatılmıştır.




- Pili etkinleştirmek için yalıtım şeridini pil bölmesinden dışarı çekin.


Pili değiştirmek için ...




- ... pil bölmesi kapağındaki vidayı bir tornavida ile gevşetin ve ...



... kapağı çıkarın.



- Kullanılmış pili çıkarın ve yeni pili artı kutbu yukarı bakacak şekilde pil bölmesine yerleştirin.





- Pil yuvası kapağını tekrar yerleştirin ve civatayı vidalayın.



Eğer ekranda sürekli **Low** yanıyor veya hiçbir göstere yoksa pillerin değiştirilmesi gereklidir.


Kullanım

Tartma



- Kilitleme kancasını kayış tutucusundan çıkarın.

- Tartı kayışını, valizinizi taşıma kulpuna takın.
- Kayış, valiz sapında gevşek (gergin değil) durumda olacak şekilde bagaj tartısını tutun.



Resimde gösterilmeyen: 1x pil, takılı durumda

- Açma/kapama düğmesine bir kez kısaca basın.




Bagaj tartısı kalibre edilirken ekranda tüm göstergeler görünür.



0.00 kg (veya 0.0 lb) görüntülenir.



Farklı bir değer görüntülenirse, düğmesine tekrar basın.



- Bavulu, bagaj tartısı ile yavaşça (sarsmadan) kaldırın; bavul yere değmesin.



Bir bip sesi duyduğunuzda, ekran ışığı iki kez yanıp söndüğünde ve ekranda **H (HOLD)** yazısı belirdiğinde, bagajı tekrar yere koyabilir ve belirlenen ağırlığı okuyabilirsiniz.

- Ekranı **0.00 kg** veya **0.0 lb** ye sıfırlamak için açma/kapama düğmesine bir kez kısaca basın.

- Diğer bagajları da tartmak için açıldığında gibi hareket edin.

Tartıyı sıfırlama (dara fonksiyonu)

Dara fonksiyonunu, örneğin açık bir sepet veya açık bir seyahat çantası ile de kullanabilirsiniz. Dara fonksiyonunu kullanarak birkaç parçayı birbirine ekleyebilir ve ayrı ayrı tartabilirsiniz.

- İlk parçayı tartın ve ardından bagaj tartısını sıfırlamak için düğmeye kısaca basın. Ekranda yeniden **0.00 kg** (veya **0.0 lb**) görüntülenir.

- Sonraki parçayı ekleyin. Ekranda artık yalnızca bu parçanın ağırlığı gösterilir.
- İzin verilen toplam ağırlığa (50 kg) erişene kadar bu işlemi istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz.
- Eğer tartı, örneğin tartılacak malzemeyi veya bir kısmını aldığınız için negatif bir değer (-) gösteriyorsa, kısaca düğmesine basın. Bu şekilde tartıyı yeniden sıfırlarsınız.

Ölçü biriminin ayarlanması

Bagaj tartısı standart olarak **kg** (kilogram) olarak ayarlanmıştır. Tartılan miktarları **lb** (pound) cinsinden de görüntüleyebilirsiniz.

- Ölçüm birimini değiştirmek için, açıldıktan hemen sonra - tüm göstergeler gösterilirken - düğmeye kısaca tekrar basın.

Fazla yük



Eğer belirlenen ağırlık 50 kg'dan fazla ise, ekranda **Err** görüntülenir. Tartının ölçme kapasitesi aşılmıştır.

Cihazı kapatma

- Bagaj tartısını kapatmak için düğmesine, ekrandaki göstere silinene kadar basılı tutun. Bagaj tartısını kullanmıyorsanız yakl. 1 saniye sonra otomatik olarak kendiliğinden kapanır.

Arıza halinde sıfırlama (reset)

Bagaj tartısını, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektromanyetik etkilere uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir.

- Eğer bagaj tartısı bariz biçimde yanlış değerler gösteriyorsa gerekirse konumu değiştirin ve cihazı kapatıp tekrar açın. Bagaj tartısı daha sonra tekrar kullanıma hazır hale gelir.

Temizleme

- Gerekirse, bagaj tartısını suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bezle silin ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın.

Teknik bilgiler

Model:	702 545
Pil:	1 adet CR2032 (Li), 3 V (UN 38,3'e göre test edilmiştir)
Nominal enerji:	0,63 Wh
Ölçüm aralığı:	0,1 ila 50 kg / 0,2 ila 110 lb
Ölçüm artışları:	0,05 kg-aralıklı / 0,1 lb-aralıklı
Yaklaşık 1 dakika sonra otomatik kapanma.	
Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C	

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin.

Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.