



▷ K čištění vytáhněte zástrčku a otírejte suchým hadříkem.

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Ambient temperature: +10 to +40 °C

Température ambiante: de +10 à +40 °C

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Okolní teplota: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany.
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.cz

