
Gerçek balmumlu ve şarjlı LED uzun mumlar uzaktan kumandalı

(tr) **Kullanım Kılavuzu**

Kullanılan pil hakkında bilgiler:
Üretici: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, China, www.chaochuang.com
E-posta: marvelous@chaochuang.com *Model:* CHAO CHUANG CR2025 3V *Üretim tarihi:* 2026/05 *Üretim yeri:* Çin

Kullanılan şarjlı piller hakkında bilgiler:
Üretici: Shenzhen AoLi Energy Technology Co., Ltd., No. 15-17, Zone C, Sanhe Overseas Chinese New Village, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen City 308, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA *E-posta:* szaoli168@163.com *Model:* Li-Polimer 3.7V 180mAh 0.666Wh *Üretim tarihi:* 2026/05 *Üretim yeri:* Çin



Açma/kapama şalteri **ON OFF**

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.
Ürün dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için uygun değildir. Ürün iç alandaki kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
  Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukların gözetimsiz olarak elektrikli cihazları kullanmalarına asla izin vermeyin.
- LED mumları, şarj istasyonunu ve USB-C şarj kablosunu su veya başka sıvılarla temas ettirmeyin, aksi takdirde elektrik çarpma riski söz konusudur.
- LED mumlarda, şarj istasyonunda veya USB-C şarj kablosunda herhangi bir görülür hasar meydana geldiği veya ürün yere düştüğü takdirde, ürünü çalıştırmayın.
- LED mumları şarj ederken dikkat edilmesi gerekenler:
  - Şarjlı piller açık alanda veya diğer nemli mekanlarda şarj edilmemelidir.
  - Şarj etmek için sadece "Teknik bilgiler" uygun olarak USB elektrik adaptörü kullanın.
  - Arızalı bir USB elektrik adaptörü kullanmayın ve tamir etmeye çalışmayın.
- Şarjlı piller LED mumlara sabit olarak monte edilmiştir, değiştirilemez ve değiştirilmemelidirler. Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste veya servis merkezinde yaptırın.
- Her LED mum bir lityum polimer şarjlı pil içermektedir.
  Bu bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalara ayırmayın.
- Ürünü ambalaj içerisindeyken çalıştırmayın.
- Şarj sırasında LED mumların üzerini örtmeyin.
- **LED mumların dış katmanı gerçek balmumundandır.**
  Açık alevlerden, aşırı sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışınlarından koruyun. LED mumların doğrudan yanına gerçek mum yerleştirmeyin.
  Fitil yakılmamalıdırÜrünü toz, nem ve aşırı sıcaklıklardan da koruyun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Sabit takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, şarj istasyonunun kaymayı önleyen ayaklarının alt yüzeylerine etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse şarj istasyonunun altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Uzaktan kumandada lityum pil (düğme pil) bulunmaktadır. Sızıntı, gaz çıkışı ve aynı şekilde patlama ve yangın tehlikesi söz konusudur:

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Uzaktan kumanda bir lityum düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ve bitmiş pilleri çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, uzaktan kumandayı kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Uzaktan kumandanın pili sadece yetişkinler tarafından takılabilir ve değiştirilebilir.
- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle lityum düğme pili uzaktan kumandaya yerleştirirken mutlaka kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli veya parçalara ayrılmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Piller aşırı deşarj edilmemelidir. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Ambalajından çıkartılmış pilleri (yeni ve ayrıca kullanılmış veya bitmiş) birbiriyle düzensiz temas ettirmeyin ayrıca metal nesnelerden uzak tutun.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun (kalorifer, doğrudan güneş ışını). Pil bitmişse veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, pili derhal uzaktan kumandadan çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Eğer bir pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Uzaktan kumandayı darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.

Kullanım

Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için şarjlı piller, sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pilleri tam olarak şarj edin.

1. LED mumları şarj istasyonundaki belirlenmiş şarj pimlerine takın. Mumlar istasyondaki yerine sıkıca oturmalıdır. Şarj işlemi sırasında LED mumlar otomatik olarak kapanır ve kullanılamaz.
2. Şarj istasyonunu, ürünle birlikte verilen USB-C kablosuyla USB bağlantı noktası bulunan bir elektrik adaptörüne (teslimat kapsamına dahil değildir) bağlayın.
3. Elektrik adaptörünü bir prize takın.
   Şarj istasyonundaki kırmızı kontrol lambası şarj işlemi süresince yanar. Kırmızı kontrol lambası söndüğünde ve yeşil kontrol lambası sürekli yandığında şarjlı piller şarj olmuştur.

Şarj istasyonu elektrik şebekesine bağlıysa ancak şarj edilecek LED mumlar takılı değilse, yeşil kontrol ışığı yine sürekli yanar.

4. Şarj istasyonunu elektrik şebekesinden ayırın.

Artık mumları odanın içinde istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz.

Uzaktan kumanda olmadan açma/kapama

LED mumları uzaktan kumanda olmadan da birbirinden bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Ancak zamanlayıcı fonksiyonu yalnızca uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

▷ LED mumunu sürekli açık tutmak için, mumun altındaki açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin. Bu konumda LED mum, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

▷ LED mumunu kapatmak için, mumun altındaki açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin. Bu konumda LED mum, uzaktan kumanda ile kontrol edilemez.

Uzaktan kumandayı devreye alma




İzolasyon şeridi

Teslimat sırasında, pili korumak için uzaktan kumandaya bir izolasyon şeridi yerleştirilir.

▷ Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için, izolasyon şeridini pil yuvasından çekip çıkarın.

Uzaktan kumanda ile LED mumları kontrol etmek.



Bunun için ilgili mumun altındaki açma/kapama şalteri **ON** konumunda olmalıdır.

Öneri: LED mumları örneğin bir Noel çelenginde kullanmak istiyorsanız, uzaktan kumandaya henüz tepki vermemesi gereken tüm mumların altındaki açma/kapama şalterini **OFF** konumunda bırakın. Böylece Noel çelenginizdeki LED mumları tek tek etkinleştirebilirsiniz.

Uzaktan kumanda yakl. 5 m menzile sahiptir ve yakl. 50 cm'lik bir yarıçaptaki mumları kapsar.

▷ Uzaktan kumandayı LED mumların yönünde tutun. Uzaktan kumanda ile mumların arasında bir cisim olmamasına dikkat edin.

LED mumları sürekli açma ve kapama

▷ LED mumları açmak için uzaktan kumandadaki **ON** tuşuna basın.

▷ LED mumları kapatmak için uzaktan kumandadaki **OFF** tuşuna basın.

LED mumların zamanlayıcı modunda açılması

▷ LED mumları zamanlayıcı modunda açmak için uzaktan kumanda üzerindeki **6H** tuşuna bir defa basın. LED mumlar önce iki defa yanıp söner ve artık **6 saat** yanar. Sonrasında LED mumlar otomatik olarak **18 saat** boyunca kapalı kalır, daha sonra 6 saat boyunca açık kalır vs

▷ Zamanlayıcı döngüsünü yeniden başlatmak için **6H** tuşuna tekrar basın: LED mumlar iki kez kısa süreli yanıp söner, ardından tekrar tam 6 saat boyunca yanar, sonra 18 saat boyunca söner vs.


▷ Zamanlayıcı modunu devredışı bırakmak ve LED mumları zamanından önce kapatmak için kumandadaki **OFF** tuşuna basın.

Dikkate alın: LED mumları tamamen kapatmak için, mumların alt kısmında bulunan açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin.

Uzaktan kumandanın pilini değiştirme


LED mumlar artık uzaktan kumandaya tepki vermiyorsa pilin değiştirilmesi gerekir. Pil yuvası, uzaktan kumandanın arkasındadır.





1. Küçük kolu içe doğru bastırın ve pil yuvasını dışarı çekin.
2. Biten pili yenisiyle değiştirin (bkz. "Teknik bilgiler"). Bu esnada mutlaka polariteye dikkat edin (**+** sembolü yukarıda).

Pile elle dokunulduğunda kontak kısımlarında kirlilik oluşabilir; bu da bazı durumlarda izole etkisi yaratabilir. Bu yüzden pil yerleştirirken yumuşak ve kuru bir bez kullanın.



3. Pil yuvasını tekrar yerine itin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

Teknik bilgiler

Model:	765 664
LED-mumlar	
Şarjlı pil: (UN 38.3'e göre test edilmiştir)	her biri lityum polimer şarjlı pil 3,7 V ⎓ 180 mAh (bu sembol ⎓ doğru akımın göstergesidir) Nominal güç: 0,666 Wh
Şarj istasyonu girişi:	5 V ⎓ 0,5 A
LED mumların girişi:	5 V ⎓ 125 mA
Şarj süresi:	yakl. 3 saat
Aydınlatma süresi (tam dolu şarjlı pil ile):	yakl. 50 saat
Uzaktan kumanda	
Pil: (UN 38.3'e göre test edilmiştir)	1 adet CR2025/3V (Li/MnO_2) Nominal güç 0,45 Wh
Kapsama alanı:	5 metre
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı, entegre şarjlı piller ve birlikte verilen pil değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum pillerin/şarjlı pillerin kontaklarını imha etmeden önce yapıştırın.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı açılmamış şekilde, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun şekilde imha eden toplama yerine teslim edin.

Ürün numarası: 765 664

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar