



Tchibo

LED Kaykay



EN 13613:2009
Sınıf A: 20 - 100 kg

 **Kullanım kılavuzu**

Değerli Müşterimiz!

Harika ışık efektli kaykayınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

Burada açıklanan tüm güvenlik uyarılarını dikkate alın ve gerekirse çocuğunuza, doğru kaykay kullanımı hakkında bilgi verin.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

3 Güvenlik uyarıları

8 Sürüş önerileri

8 Sürüş kuralları

9 Yeni başlayanlar için öneriler

11 Tekerleklerin aydınlatması

12 Ayarlama, koruma, bakım

12 Yönlendirmeyi ayarlama

12 Kaykay koruma bakımı

13 Kaykay bakımı ve onarımı

18 Sorun / Çözüm

19 İmha etme

20 Teknik bilgiler

20 Toplam taşıma kapasitesi ve sınıflandırma

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu kayak, spor ve hareket aracı olarak, izin verilen alanlarda, kullanım için uygundur. 5 yaş üzeri ve vücut ağırlığı 20 kg'dan 100 kg'a kadar olan çocuklar için uygundur. 8 yaşın altındaki çocuklar ürünü sadece gözetim altında kullanılmalıdır. Kayak her defasında sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Kayak kişisel kullanım için tasarlanmıştır.

UYARI- Kayak sürmek tehlikeli olabilir.

Kullanım esnasında tehlikeli durumlar oluşabilir, kayanın kontrolünü kaybedebilir ve/veya kayaktan düşebilirsiniz. Bu sırada ağır şekilde yaralanma durumu olabilir, hatta ölüm tehlikesi de söz konusudur. Bu tehlikelerin bilincinde olun.

Kayak kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır. Tehlikeli durumları daima önceden algılamaya çalışın. Kendinizi kaptırmayın, daima aklınızı kullanın. Çocuğunuzun kabiliyetini gözünüzde büyütmeyin. Kayak kullanımını ve birkaç hareketi adım adım öğrenin. Özellikle agresif bir sürüş, tehlikeli numaralar, atlamalar vb. hareketler yüksek risk barındırır.

Daima trafik kurallarına dikkat edin.

Çocuklar için TEHLİKE

- Bir yetişkinin oyuncak değildir! Sadece bir yetişkinin gözetimi altında kullanın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Kaza sonucu YARALANMA TEHLİKESİ

- **Çocuğunuzu aşağıdaki kılavuzun, kaykay kullanımının temel kuralları konusunda bilgilendirin.** Çocuğunuzun bu kurallara uymasını sağlayın. Çocuğunuzu kaykay kullanmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirin, çünkü kaykay kullanımı beceri gerektirir. Çocuğunuzu, diğer kişilere zarar veremeyecek şekilde kayması gerektiği konusunda bilgilendirin. Eğer çocuğunuzun açık alan yollarda kaymasına izin veriyorsanız, çocuğunuzu trafik kuralları hakkında ve diğer kişilere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgilendirin.
- Kaykay ile açık alanlarda kaymadan önce, kayma, viraj kayma ve fren yapma gibi kaykay kullanımının temel kurallarını öğrenmelisiniz. Doğru şekilde düşmeyi öğreten bir kaykay kursuna gitmenizi öneririz. Yeni başlayanlar daima yetişkin bir kişiden yardım almalıdır.
- Her zaman dizlik, dirseklik, bileklik ve kasktan oluşan komple, uygun koruyucu giysiler giyin. Kaymaz tabanlı, sıkı bağlanmış ayakkabılar giymeye özen gösterin.

- Sürüş alanı olarak üzerinde herhangi bir şey bulunmayan ve trafiksiz düz, temiz ve kuru yüzeyli yollar ve alanlar uygundur. Eğimli veya sağlam olmayan caddelerde veya yollarda asla sürmeyin. Kaykayla erişilebilecek hız nedeniyle tümsekler, ıslak veya buzlu alanlar ve üzerinde cisimler olan alanlar düşme tehlikesi yaratır. Kumlu, çakıllı, ıslak ve benzer yüzeyli alanlar özellikle çok tehlikelidir, çünkü tekerlekler aniden durabilir.
- Kaykayla kayarken sıkı ve açık renkli veya çabuk fark edilen giysiler giyin. Böylece daha iyi korunur ve diğer insanlar tarafından daha kolay görünür olursunuz.
- Binaların içinde kaykay kullanımı genelde yasaktır.
- Sürme becerisini kaybetmeyecek hızda sürün. Asla bir taşıt tarafından çekilen kaykayı sürmeyin. Eğimli arazilerde dahi hızınızı daima kontrol edin.
- Daima kaykayın üzerinden atlayabileceğiniz bir hızda kalmaya dikkat edin. Bu esnada, hareket etmeye devam eden kaykayın başka kişilere zarar vermemesine ve akan trafiğe karışmamasına dikkat edin.
- Kötü hava şartlarında, hava karardıktan sonra veya gece, rüzgarlı havalarda ya da buzlu yüzeylerde kaymayın.
- Üründe, „Kaykay koruyucu bakımı ve onarımı“ bölümünde açıklanan çalışmalar hariç hiçbir değişiklik (özellikle güvenliği olumsuz etkileyebilecek bir değişiklik) yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.

- Kaykayın farklı parçaları farklı aşınmalara maruz kalır. Kayma şekline bağlı olarak, düzenli bir kontrol ve aşınmış parçaların doğru zamanda değiştirilmesi, güvenlik için mutlaka gereklidir:
Her kullanımdan önce:
... Kaykay tahtasında ve tekerlek aksamında çatlak veya hasar olup olmadığı,
... vidaların somunların ve diğer sabitleme elemanlarının sıkı oturup oturmadığı,
... tekerleklerin ve rulmanların durumu, temizliği ve hareket edebilirliği ve
... doğru yönlendirme ayarı kontrol edilmelidir.
Kullanım ve aşınma nedeniyle kaykaya düzenli bakım yapılmalıdır. Özellikle tekerleklerde ve rulmanlarda boşluk oluşmaya başladığında veya başka aşınma belirtileri söz konusu olduğunda bunlar zamanında değiştirilmelidir. Eğer hasar tespit ettiyseniz, yetkili kişiler tarafından nizamına uygun bakım ve onarımı yapılmadan önce kullanmayın.
Sadece orijinal yedek parçalar kullanın ve doğru monte edilmelerini sağlayın.
- Vidalar ve somunlar, üretici tarafından ya kendiliğinden emniyetli somunlar olarak ya da vida emniyet cilası ile kendiliğinden açılmaya karşı emniyete alınır. Bu emniyet tertibatı hasar görmemelidir. Eğer bir vidayı veya somunu gevşettirseniz, güvenli kullanım söz konusu değildir. Bu durumda yeni bir emniyetli somun veya vida emniyet cilası kullanın. Bunları yapı marketlerden alabilirsiniz.
- Kaykayın kullanımı esnasında keskin çapaklar, kenarlar vb. oluşabilir. Bunları düzenli olarak temizleyin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Kaykayı her kullanımdan sonra temizleyin. Gerekirse kurutun. Rulmanlar arasında sıkışmış olan taşları veya diğer yabancı maddeleri temizleyin. Kullanım nedeniyle oluşabilen keskin kenarları giderin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Kaykayı kuru bir alanda muhafaza edin. Yüksek sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Yalnızca „Teknik bilgiler“ ile uyumlu olan aksesuarlar kullanın.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.

Sürüş önerileri

Sürüş kuralları

- Her kullanımdan önce kaykaydaki gözle görülür hasarları, civataların tam oturduğunu ve tekerleklerin hareket yeteneğini kontrol edin.
- Rulman ve tekerlekleri düzenli olarak temizleyin.
- Her zaman koruyucu giysi giyin ve ayakkabıların sıkı olmasına dikkat edin.
- Yeni başlayan iseniz, sadece düz yerlerde kayın.
- Trafiğe açık alanlarda kaymadan önce kaykay kullanımının temel kurallarını öğrenin.
- Çok hızlı kaymayın! Her zaman kaykaydan inebilecek hızda kayın.
- Her zaman temkinli ve dikkatli olun!
- Her zaman kontrollü kayın!
- Caddelerde kaymak yasaktır (oyun oynanabilen sokaklar hariç). Diğer yayaların yürüyüşlerini engellemeden, Yürüyüş yollarında ve yaya yollarında kaykay kullanılabilirsiniz.
- Yayalara her zaman öncelik tanıyın.
- Her zaman yolun sağ tarafındaki kaldırımda kayın.
- Yayaları, bisiklet sürücülerini veya paten kayan kişileri daima sol tarafından, sollayarak geçin.
- Her zaman trafik kurallarını ve düzenlemelerini dikkate alın.
- Taşıtların sizi çekmesine izin vermeyin.
- Islak, yağlı, delikli, taşlı, kumlu, çakıllı ve engebeli zeminlerde kaymayın.

- Çok yoğun trafik olan yerlerde kullanmayın.

Paten parkları vb. yerlerde kaymanızı öneririz.

Yeni başlayanlar için öneriler

Çoğunlukla ağır kazalar ilk aylarda gerçekleşir.

Bu nedenle, kendi güvenliğiniz için aşağıdaki ipuçlarını takip edin:

- İlk denemelerinizde, acil durumlarda sizi tutabilecek ikinci bir kişiden yardım alın.

DİKKAT! „Hızlı“ asfalt gibi zeminlere geçmeden önce kaymayan bir zeminde (halı gibi) ve destek alarak alıştırmaya yapın!

- Herhangi bir hareket öğrenmeye kalkışmadan önce kolay ileri sürüşler, virajlı sürüşler ve frenleme çalışın.

1. Kaykayın üzerinde, dizler hafif kırık, rahat bir duruş sergileyin ve ikinci bir kişi tarafından kendinizi çektirin. Bu sayede kaykay üzerinde durmanın nasıl bir şey olduğunu hissedebilirsiniz.
2. Kendinizi emin hissetmeye başladığınızda ve dengede durabiliyorsanız, yardım almadan ilk denemelerinize başlayın:

Bir ayağınızı kaykayın üzerine yerleştirin ve ileri doğru hareket etmek için diğeri ile kendinizi yerden ittirin.

Eğer yeterince hızlandıysanız, ikinci ayağınızı da kaykayın üzerine yerleştirin.

Bu esnada hafif yana dönük durmalı, sürüş yönüne doğru bakmalı, vücudun üst kısmı hafif öne eğilmiş olmalıdır.

Eğer denge sorunlarınızın olduğunu fark ederseniz, düşünceye kadar beklemeyin, kontrollü şekilde kaykayın üzerinden inin ve tekrar deneyin.

Daima kaykayı kontrol edebilecek ve gerektiği zaman kaykaydan inebilecek hızda kayın.

3. Eğer iyi bir denge hissi yakalarsanız ve ayakla iterek kaymayı beceriyorsanız, vücudunuzu hareket ettirerek kaykayı hareket ettirmeye çalışın.
4. Virajları, vücut ağırlığınızı sağa ya da sola vererek alabilirsiniz.
5. Eğer hepsini güvenli bir şekilde yapabiliyorsanız kaykayın önünü kaldırma hareketine geçebilirsiniz. Bunun için bir ayağınızı kaykayın en arkasına yerleştirin ve kaykayın önü havaya kalkana kadar vücut ağırlığınızı da bu ayağın üzerine verin. Bu teknik ile sürüş esnasında dönüşler veya frenleme yapılabilir.
6. Egzersiz yaptıkça hızınızı da arttırmaya başlayabilirsiniz. Fakat dik yokuşları inmekten, zor zeminlerden (örn. çok pürüzlü, delikli, ıslak, yağlı zeminler vb.) ve araç trafiğine açık yollardan kaçının.
 - Aşağıdakileri dikkate alın: Kaykay ile birlikte/üzerinde koşmak veya atlamak çok tehlikeli olabilir. Yaralanmaların çoğu düşme sonucu meydana gelmektedir. Bu yüzden ağır yaralanmaları önlemek için (kaykay yokken de) doğru düşme ve yuvarlanmanın nasıl yapılması gerektiğini öğrenin. Ayrıca her zaman koruyucu giysiler giyin. Sürüş esnasında kaykaydan inmek zorunda kalırsanız, hareket etmeye devam eden kaykayın başka kişilere zarar vermesine ve akan trafiğe karışmamasına dikkat edin. İyi bir kaykaycı başkaların güvenliğine de dikkat eder!

Frenler

- Kaykayların freni yoktur. Bu yüzden daima kaykayı kontrol edebilecek ve gerektiđi zaman kaykaydan güvenli şekilde inecek hızda kayın. Gerçekten iyi kaykaycılar, kaykayın önünü havaya kaldırarak arka tarafın yere sürtünmesini sağlayıp fren yapabilirler. Fakat bunun için yeterince alıştırma yapmak gerekir.


Tekerleklerin aydınlatması

Tekerleklerin aydınlatması pil akımı olmadan gerçekleşir, tekerleklerin dönmesiyle akım ile beslenir. Aydınlatma açılmaz veya kapatılmaz.

Ayarlama, koruma, bakım

Yönlendirmeyi ayarlama

Kaykayın yönlendirme ayarı, sert ile yumuşak arasında değiştirilebilir.



Sert ayar:

- ▷ Aks muylusu somununu biraz daha sıkın.

Yumuşak ayar:

- ▷ Aks muylusu somununu biraz gevşetin.



UYARI - Kaza tehlikesi

- Aks muylusu somununun kendinden emniyetli halkası, tüm gücüyle aks muylusu vidası üzerinde oturmalıdır. Aksi halde somuna ait kendinden emniyet fonksiyonu etkisiz hale gelir ve somun sürüş esnasında gevşeyebilir.

Kaykay koruma bakımı

- ▷ Kaykayı her kullanımdan sonra temizleyin ve kurulaayın.
- ▷ Rulmanlar arasında sıkışmış olan taşları ve diğer yabancı maddeleri temizleyin.
- ▷ Kullanım nedeniyle oluşabilen keskin kenarları giderin.
- ▷ Kaymayı önleyici kaplamanın etkisinin kısıtlanmaması için ayak koyma yüzeyini temizleyin.

- ▷ Rulmanları düzenli olarak temizleyin (bkz. sonraki bölüm). Rulmanların ıslanmamasına dikkat edin. Ardından ıslak rulmanları bir bezle kurulayın.
- ▷ Kaykayı, kuru ve güneş ışını almayan, korunaklı bir ortamda saklayın.

Kaykay bakımı ve onarımı

Kaykay, teknik bir spor ve eğlence aracıdır ve kullanıma bağlı aşınmalara maruz kalır. Düzenli bir bakım emniyet açısından çok önemlidir.

Kaykay tahtası bakımı

- ▷ Düzenli olarak kaykay tahtasında çatlak, çapak veya kırık söz konusu olup olmadığını kontrol edin.

Çapakları temizleyin.

Tahtanın işlevselliğini etkileyen kıymık, çatlak veya kırık tespit ederseniz tahtayı yenisi ile değiştirin.


Yeni kaykay tahtalarını yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz. Sürüş takımlarının tahtaya montajını uzman bir teknisyene yaptırın.

Tekerlek deęiřtirme

Tekerlekler doęal olarak ařınırlar. Sürüş tarzına, zemine, kaykaycının boyuna ve aęırlığına, hava kořullarına ve tekerleklerin malzemesine ve sertlik derecesine baęlı olarak farklı zamanlarda ařınırlar. Ařırı řekilde ařınmıř ve düzensiz olan tekerlekler deęiřtirilmelidir. Tekerlekleri daima çift olarak deęiřtirin.



Tekerlekler ařındıysa piyasada satılan tekerlekleri kullanabilirsiniz.



1. Aks somununu sökün.
2. Tekerleęi çıkarın.

Yeni rulmanlı bir tekerlek takarken:

3. Yeni tekerleęi takın.
4. Aks somununa yeni cıvata emniyet cilası uygulayın veya yeni bir emniyet somunu takıp sıkın.

Somunları, tekerlekler gevřek olmayacak řekilde, ancak tekerlekler bloke olmayacak bir řekilde sıkıřtırın.

Eğer eski rulmanları kullanmaya devam ederseniz, bir sonraki bölümdeki açıklamaları takip edin.



UYARI - Kaza tehlikesi


• Aks somununun kendiliğinden emniyetli halkası, tüm gücüyle aks üzerine oturmalıdır. Aksi halde somuna ait kendinden emniyet fonksiyonu etkisiz hale gelir ve somun sürüş esnasında gevşeyebilir.

Rulmanları temizleme ve değiştirme



Bu kaykay için önerilen tüm rulmanlar kapalıdır ve gres ile doldurulmuştur. Bu gres yağı, kullanım esnasında sıvı hale gelip rulmanın yağlanması sağlar.

Rulmanların ayrıca greslenmesi gerekmez.

- ▷ Rulmanları düzenli olarak özellikle tozlu, yağlı veya ıslak yerlerde kaykayla kaydıktan sonra veya rulmanlar farklı nedenlerle ıslanmışsa kontrol edin.
- ▷ Rulmanlar sürüş sırasında veya herhangi bir şekilde ıslanmışsa, mutlaka bir bez ile kurulayın.
- ▷ Tüm parçaları hasar bakımından kontrol edin. Rulmanlar hasarlı ise yenileri ile değiştirin. Sadece kaykay için onaylanmış olan rulmanlar kullanın (bkz. ayrıca „Teknik Bilgiler“).



1. Tekerleği öncesinde açıklandığı şekilde sökün.
2. Tekerleği hassas olmayan bir altlığın üzerine bırakın, böylece tornavida elinizden kayarsa herhangi bir şeye hasar vermezsiniz. Tekerleği serbestçe elinizde tutmayın! Yaralanma tehlikesi.




3. Her iki rulman arasında bir mesafe kovanı mevcuttur. Bunlara hasar vermemek için tornavidayı dikkatlice mesafe kovanından geçirerek rulmanın iç kenarına yerleştirin.

Alet ile rulmanın pirinç rengindeki halkasına bastırmayın. Aksi takdirde halka hasar görebilir!

4. Rulmanı katlanmayacak şekilde dikkatlice aşağı doğru bastırın. Tornavidayı karşı taraftaki kenara yerleştirin ve tekrar aşağı doğru bastırın. Rulmanı dışarı bastırana kadar bu şekilde devam edin.

5. Genel olarak mesafe kovani otomatik olarak beraberinde dışarı çıkar.
Çıkmazsa, dikkatlice bastırın.



6. Tekerleği çevirin ve ikinci rulmanı aynı şekilde dışarı doğru bastırın.
7. Mesafe kovani ve her iki rulmanı yeni tekerleğe yerleştirin.

Her iki rulman da düz olarak tekerleğe oturmalıdır. Kenarları bir yere takılmamalı veya taşmamalıdır!

8. Küçük aks somununa cıvata emniyet cilası uygulayın veya yeni bir emniyet somunu kullanın.



Cıvata emniyet cilası ile ilgili ürün bilgilerini dikkate alın.

9. Tekerleği öncesinde açıklandığı şekilde tekrar takın.

Rulman tipi:

- | | |
|------------------|---|
| 608z | - Yeni başlayanlar için basit rulman, düşük kullanım ömrü |
| 608zz Hassasiyet | - İyi rulman, orta seviyeli kullanım ömrü |
| 608zz ABEC1 | - Çok iyi rulman, uzun süreli kullanım ömrü |
| 608zz ABEC3 | - Çok iyi rulman, uzun süreli kullanım ömrü |
| 608zz ABEC5 | - Çok iyi rulman, uzun süreli kullanım ömrü |
| 608zz ABEC7 | - Çok iyi rulman, uzun süreli kullanım ömrü |

Teslimatta, rulmanlar tip 608zz ABEC7 olarak takılmıştır.

Sorun / Çözüm

-
- | | |
|---|--|
| • Tekerleklerden veya rulmanlardan çok fazla ses çıkıyor. | • Tekerlekleri ve rulmanları „Ayarlama, koruma, bakım“ bölümünde açıklandığı gibi temizleyin. Mesafe kovanlarında ve rulmanlarda fazla boşluk ve görünür hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse parçaları değiştirin. |
| • Tekerlekler yeterince kolay dönmüyor. | • Yeni tekerleklerin rahat dönmesi için belirli bir süre kullanılması gerekir.
• Bilyeler birbirine yakın yerleştirilmiştir, rulmanlar ancak ağırlık altında ve gres yağı ısındıktan sonra uygun şekilde döner.
• Rulmanlar ters mi yerleştirilmiş?
• Aks somunu fazla mı sıkılmış? |
| • Tekerlekler çabuk eskiyor. | • Pürüzlü zeminler tekerleklerin ömrünü kısaltır.
• Kaykaycının ağırlığına göre daha yüksek sertlik derecesi olan tekerlekler kullanabilirsiniz. Yetkili satıcıdan bilgi alın. |
| • Aks somununu sıkarken sorun var. | • Somunları, tekerlekler gevşek olmayacak, ancak tekerlekler bloke olmayacak şekilde sıkıştırın. |
| • Aks somunları sürekli gevşiyor. | • Cıvataları her söktüğünüzde onlara yeniden cıvata emniyet cilası uygulamalısınız. |
-

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model:	358 390
Ağırlık:	Yakl. 1800 g
Kaykayın büyüklüğü:	Yakl. 570 x 150 x 81/112 mm (UxGxY)
Tekerlek ebadı:	60 mm ø
Rulmanlar, kullanılabilir tipler:	608z, 608zz Präzision, 608zz ABEC1, 608zz ABEC3, 608zz ABEC5, 608zz ABEC7
Aydınlatma :	LED'ler (değiştirilemez)
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



Toplam taşıma kapasitesi ve sınıflandırma

Kaykay EN 13613:2009'a göre A sınıfına uygundur (vücut ağırlığı en fazla 20 kg ile 100 kg arasında olan kullanıcılar için uygundur).

Kaykay daha yüksek ağırlıklar için uygun deęildir.

Ürün numarası: 358 390
