

Tchibo

Balance de cuisine



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 134213AS66XXIII · 2023-05

fr Mode d'emploi

⚠ Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La balance est destinée à peser des aliments ou de petits objets jusqu'au poids maximum indiqué dans les caractéristiques techniques. Le poids total maximum ne doit pas être dépassé!

La balance est conçue pour les quantités courantes dans un environnement domestique et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Seuls les adultes sont autorisés à mettre les piles en place ou à les remplacer.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure/de blessure

L'article contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a un risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie :

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Respectez donc impérativement la bonne polarité (+/-) en insérant les piles. Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres, tenez-les également éloignées des objets métalliques.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Ne faites pas tomber la balance car la plaque de verre pourrait se briser et provoquer des blessures et des dommages.


Risque de détérioration

- Ne surchargez pas la balance, sous peine de détériorer les cellules de pesage. Le poids total maximum ne doit pas être dépassé!
- Ne déposez rien sur la balance - sauf pour peser.
- N'exposez pas la balance à de fortes variations de température, à l'humidité, à l'ensoleillement direct, à la poussière, à de fortes secousses ou à des chocs. La technique de mesure sensible de la balance pourrait être endommagée.
- Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez la pile de l'article immédiatement lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Ne plongez jamais la balance dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Il est impossible d'exclure entièrement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Posez éventuellement un support non glissant sous l'article.

Dysfonctionnement

- Tenez la balance à l'écart des perturbations électromagnétiques émises par ex. par les émetteurs/récepteurs, téléphones portables, etc. car ceux-ci peuvent provoquer des dysfonctionnements et l'affichage de valeurs erronées. Si la balance a été exposée à des perturbations et/ou si elle affiche des valeurs erronées, veuillez procéder à une réinitialisation (voir le point «Réinitialiser en cas de dysfonctionnement (Reset)») ou installer la balance à un autre endroit. La balance est ensuite de nouveau prête à fonctionner.

Vue générale




Ne figure pas sur l'illustration: 1 pile

Insérer / changer la pile


Insérer la pile

⚠ **AVERTISSEMENT** - Risque d'explosion/d'incendie/de blessure

Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Respectez donc impérativement la bonne polarité (+/-) en insérant les piles. Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).



Changer la pile



Utilisation

Allumer et éteindre la balance

Avant d'allumer la balance, n'y posez pas encore de choses à peser. Afin de donner des résultats de mesure précis, la balance s'étalonne automatiquement à chaque mise en marche.

1. Pour allumer la balance, appuyez brièvement sur la touche **⏻/TARA**. Pendant quelques secondes, tous les affichages apparaissent à l'écran. Attendez jusqu'à ce que l'écran affiche 0. La balance est alors étalonnée et prête à peser.
 2. Pour éteindre la balance, appuyez sur la touche **⏻/TARA** jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- i** Au bout d'env. 60 secondes sans modifier le poids ou appuyer sur une touche, la balance s'éteint automatiquement.

Régler l'unité de mesure

Vous pouvez régler l'affichage du poids en grammes (**g**) et millilitres (**ml**), ou en unités anglaises - livres (**lb oz**) et once liquide (**fl.oz.**). L'unité préréglée est le gramme (**g**).

1. Mettez la balance en marche et attendez que l'étalonnage soit terminé et que l'écran affiche **0**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **UNIT** sur la face inférieure de la balance jusqu'à ce que l'unité de mesure voulue s'affiche à l'écran.

Peser

1. Posez la balance sur une surface solide et plane de façon à ce que les quatre pieds reposent sur la surface.
2. Si vous utilisez un récipient, **posez-le sur la balance avant de la mettre en marche**. Ainsi, le poids du récipient ne sera pas pris en compte.
3. Pour allumer la balance, appuyez brièvement sur la touche **⏻/TARA**. Pendant quelques secondes, tous les affichages apparaissent à l'écran pendant l'étalonnage de la balance.
4. Patientez jusqu'à ce que **0** s'affiche en continu. La balance est alors étalonnée et prête à peser.
5. Posez l'ingrédient à peser sur la surface de pesée ou dans le récipient (par ex. 320 g de farine). Le poids mesuré s'affiche à l'écran.

Remise à zéro (fonction tare)

6. Si vous souhaitez peser un nouvel ingrédient alors qu'un autre ingrédient se trouve déjà sur la balance, appuyez brièvement sur la touche **⏻/TARA**.
7. Au bout de quelques instants, la balance affiche à nouveau **0**.
8. Placez le nouvel ingrédient à peser sur la balance (par ex. 100 g de sucre). Le poids du dernier ingrédient ajouté s'affiche.
9. Le cas échéant, appuyez brièvement sur la touche **⏻/TARA** pour remettre la balance à **0** et placez un autre ingrédient sur la balance.
10. Le poids du dernier ingrédient ajouté s'affiche (par ex. 10 g de sel).

- ▷ Vous pouvez répéter cette opération autant que souhaité jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé (5 kg).
- ▷ Si la balance affiche une valeur négative (-), par ex. après avoir retiré partiellement ou entièrement l'ingrédient à peser, appuyez sur la touche **⏻/TARA**. Cela permet de remettre la balance à **0**.

Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)

Si la balance a été exposée à une panne et/ou affiche des valeurs erronées, réinitialisez la balance et changez-la d'emplacement si nécessaire. Ensuite, la balance devrait à nouveau fonctionner correctement.

- ▷ Le cas échéant, éteignez la balance et retirez la pile. Attendez quelques secondes et remettez ensuite la pile avec le pôle positif (**+**) vers le haut, comme décrit dans «Insérer / changer la pile».

Surcharge

REMARQUE - risque de détérioration

Ne surchargez pas la balance, sous peine de détériorer les cellules de pesage. Le poids total maximal de 5 kg ne doit pas être dépassé!

Vous pouvez peser jusqu'à 5 kg en une fois.

Si **Err** apparaît à l'écran, c'est que la plage de mesure de la balance a été dépassée. Retirez immédiatement la charge pour ne pas endommager la balance.

Si, avant de la mettre en marche, vous posez plus de 4 kg sur la balance, l'écran affiche **out2**. La balance ne s'étalonne pas.

Nettoyage et rangement

1. Essuyez la balance avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.
 2. Séchez la balance avec un torchon doux pour éviter la formation de taches.
- ▷ En cas de non-utilisation, vous pourrez ranger la balance facilement en l'accrochant au mur par l'œillet de suspension.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas. Après la mise en marche, la balance n'affiche pas 0 .	• Appuyez brièvement sur la touche ⏻/TARA . Si cela ne suffit pas, retirez la pile pendant un court instant. Le cas échéant, remplacez la pile par une neuve.
L'écran affiche unSt .	• La balance n'est pas horizontale, l'étalonnage s'interrompt. Posez la balance sur une surface solide et plane de façon à ce que les quatre pieds reposent sur la surface. • L'étalonnage est interrompu par un contact avec la peau. Ne touchez et ne déplacez pas la balance pendant l'étalonnage.
L'écran affiche out2 .	• Le poids présent sur la balance à la mise en marche dépasse 4 kg. Retirez le poids et appuyez sur la touche ⏻/TARA .
La balance n'affiche pas 0 dès que vous appuyez sur ⏻/TARA .	• La balance a parfois besoin de quelques instants avant d'afficher 0 . Ce phénomène est normal et ne nuit pas au bon fonctionnement de la balance.
La balance affiche des résultats de mesure fantaisistes.	• La balance est-elle posée sur une surface plane? • L'utilisation d'un téléphone portable à proximité de la balance peut provoquer un affichage erroné. • Effectuez une réinitialisation (voir le point «Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)»).
La balance affiche un résultat négatif.	• Avez-vous mis la balance à zéro alors qu'elle n'était pas vide? Appuyez sur ⏻/TARA .
L'écran affiche Err .	• Le poids maximum a été dépassé. Retirez immédiatement la charge pour ne pas endommager la balance.
L'écran est vide ou affiche Louv .	• La pile est usagée. Mettez une pile neuve en place.

Caractéristiques techniques

Modèle:	667 648
Pile: (test selon UN 38.3)	1 x CR2032 (Lithium), 3 V énergie nominale 0,63 Wh
Plage d'affichage:	de -5 000 à 5 000 g
Plage de mesure:	de 5 à 5 000 g
Pas de mesure:	par pas de 1 gramme
Arrêt automatique au bout d'env. 60 secondes.	
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.	

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Référence: 667 648


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch



www.fr.tchibo.ch/notices

Tchibo

Mutfak tartısı



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 134213AS66XXIII · 2023-05

Kullanım Kılavuzu

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanim kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Tartı, gıda maddeleri ve teknik bilgiler bölümünde belirtilen azami ağırlığa kadar olan küçük cisimleri tartmak için tasarlanmıştır. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan kg aşılmamalıdır!

Ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için Tehlike

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması ile 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Piller sadece yetişkinler tarafından takılabilir veya değiştirilebilir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Patlama/yangın/yanmalar/yaralanma Tehlikesi

Bu ürün bir lityum pil (düğme pil) içerir. Gaz sızıntısı, gaz kaçağı ayrıca patlama ve yangın riski vardır:


- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/dağıtmayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Gerekelyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Piller aşırı deşarj edilmemelidir. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Paketlenmemiş pilleri (yeni ve ayrıca kullanılmış veya bitmiş) birbirleriyle temas ettirmeyin ayrıca metal nesnelerden uzak tutun.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukosa bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Tartının düşmesine izin vermeyin. Cam levha parçalanabilir, yaralanmalara ve hasarlara neden olabilir.

Maddi hasarlar

- Tartıya aşırı yük koymayın, aksi takdirde tartma hücreleri hasar görebilir. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan kg aşılmamalıdır!
- Tartının üzerine, tartma haricinde, başka bir amaçla hiçbir şey koymayın.
- Tartıyı aşırı yüksek sıcaklıklara, neme, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun. Tartının hassas mekanizması hasar görebilir.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun (kalorifer, doğrudan güneş ışını). Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili hemen üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Temizleme için tahrir edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.
- Tartıyı asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Bu nedenle her ihtimale karşı ürünün altına kaymayan bir altlık koyun.



Arıza

- Tartıyı, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektromanyetik etkilere uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir. Tartı bu etkilere maruz kalırsa ve/veya yanlış bir değer gösterirse sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. „Arıza halinde sıfırlama (Reset)” bölümü), ya da tartıyı başka bir yere koyun. Ardından tartı tekrar kullanılabilir.





Pil yerleştirme / değiştirme

Pili yerleştirme



Pil değiştirme



Kullanım

Tartıyı açma ve kapama

Açmadan önce tartının üzerine tartılacak herhangi bir malzeme yerleştirmeyin. Kesin ölçüm sonuçları elde etmek için tartı her açılışa otomatik olarak kendini ayarlar.

- Tartıyı açmak için kısaca **🔌/TARA** tuşuna basın. Göstergede birkaç saniye boyunca tüm göstergeler gösterilir. 0 gösterilene kadar bekleyin. Tartı artık ayarlanmıştır ve ölçüm için hazırdır.
- Tartıyı kapatmak için ekran kapanıncaya kadar **🔌/TARA** tuşunu basılı tutun.

Yakl. 60 saniye boyunca bir ağırlık değişikliği olmadığında veya bir tuşa basılmadığında terazi otomatik olarak kapanır.

Ölçü birimini ayarlama

Ağırlıklı gram (**g**) ve mililitre (**ml**) olarak veya İngilizce ölçü birimleri olan pound (**lb oz**) ve sıvı ons (**fl.oz**) olarak görüntüleyebilirsiniz. Gram (**g**) ölçü birimi önceden ayarlanmıştır.

- Tartıyı açın ve kalibrasyon tamamlandıktan sonra ekranda **0** belirinceye kadar bekleyin.
- Ekranda istenilen ağırlık birimi görüntülenene kadar tartının alt tarafındaki **UNIT** tuşuna basın.

Tartma

- Tartıyı, dört ayağı da yüzey üzerinde duracak şekilde sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Bir kap kullanacaksanız, **tartıyı açmadan önce üzerine koyun**. Bu sayede kabın ağırlığı hesaba katılmaz.
- Tartıyı açmak için kısaca **🔌/TARA** tuşuna basın. Ekranda tartı kendini ayarlarken birkaç saniye için tüm göstergeler görünür.
- Sürekli **0** gösterene kadar bekleyin. Tartı artık ayarlanmıştır ve ölçüm için hazırdır.
- Tartılacak malzemeyi (örn. 320 g un) tartma yüzeyine veya kaba koyun. Ölçülen ağırlık ekranda görüntülenir.

Tartıyı sıfırlama (dara fonksiyonu)

- Tartı üzerinde bulunmakta olan malzemeye başka malzemeler de eklemek istiyorsanız kısaca **🔌/TARA** tuşuna basın.
- Bir saniye sonra tartı tekrar **0** gösterir.
- Yeni tartılacak malzemeyi tartıya koyun (örn. 100 g şeker). En son eklenen malzemenin ağırlığı görüntülenir.
- Gerekirse tekrar **🔌/TARA** tuşuna kısa basın, bu şekilde tartı yeniden **0** ayarına alınır ve tartının üzerine tartılacak başka bir malzeme yerleştirin.
- En son eklenen tartılacak malzemenin ağırlığı görüntülenir (örn. 10 g tuz).


- İzin verilen toplam ağırlığa (5 kg) erişene kadar bu işlemi istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz.
- Eğer tartı, örneğin tartılacak malzemeyi veya bir kısmını aldığınız için negatif bir değer (-) gösteriyorsa, **🔌/TARA** tuşuna basın. Bu şekilde tartıyı yeniden **0** ayarına alabilirsiniz.

Arıza halinde sıfırlama (Reset)


Tartı bir hata verdiyse ve/veya yanlış değerler gösteriyorsa tartıyı sıfırlayın ve gerekirse yerini değiştirin. Ardından tartı ile yeniden doğru ölçümler yapabilirsiniz.

► Gerekirse tartıyı kapatın ve pili çıkarın. Birkaç saniye bekleyin ve ardından „Pili yerleştirme / değiştirme” bölümünde açıklandığı gibi pili, pozitif kutbu (+) yukarıya bakacak şekilde yeniden yerleştirin.

Fazla yük



Tek bir tartma işleminde 5 kg'a kadar tartma yapabilirsiniz.



Temizleme ve saklama

- Tartıyı gerektiğinde suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
 - Leke oluşmasını engellemek için tartıyı yumuşak bir bezle kurulaştırın.
- Kullanmadığınızda tartıyı yer kaplamayacak şekilde asma halkasından duvara asabilirsiniz.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor. Tartı, çalıştırıldıktan sonra 0 göstermiyor.	• Kısaca 🔌/TARA tuşuna basın. Bu yardımcı olmazsa, kısa bir süre için pili çıkarın. Gerekirse pili yenisiyle değiştirin.
	Ekranda unSt belirliyor. - Tartı düz durmuyor, kalibrasyona ara verilir. Tartıyı, dört ayağı da yüzey üzerinde duracak şekilde sabit, düz bir yüzeye yerleştirin. - Kalibrasyona ten teması nedeniyle ara verilir. Tartıya kalibrasyon esnasında dokunmayın veya hareket ettirmeyin.
	Ekranda out2 yazıyor. Açılma sırasında tartı üzerinde 4 kg'dan daha büyük bir ağırlık var. Ağırlığı kaldırın ve 🔌/TARA tuşuna basın.
🔌/TARA basıldıktan sonra tartı hemen 0 göstermiyor.	• Tartı 0 göstermeden önce birkaç dakika sürebilir. Bu normaldir ve tartının çalışmasını etkilemez.
Tartı, gerçek dışı değerler gösteriyor.	• Tartı düz bir zemin üzerinde mi duruyor? - Çok yakınında bir cep telefonu çalışması göstergelerin hatalı olmasına neden olabilir. - Sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. „Arıza halinde sıfırlama (Reset)” bölümü).
Tartı, negatif bir değer gösteriyor.	• Öncesinde tartıyı bir yük altında sıfırladınız mı? 🔌/TARA tuşuna basın.
	Ekranda Err belirliyor. Maksimum toplam ağırlık aşılmış. Tartıya hasar vermemek için ağırlığı hemen kaldırın.
	Ekranda Louu yazıyor veya hiçbir şey görünmüyor. Pil tükenmiş. Yeni bir pil takın.

Teknik bilgiler

Model:	667 648
Pil:	1 adet CR2032 (Lityum), 3 V
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)	Nominal güç 0,63 Wh
Gösterge aralığı:	-5.000 ila 5.000 g
Ölçüm aralığı:	5 ila 5.000 g
Ölçüm hassasiyeti:	1 gramlık adımlar
Yaklaşık 60 saniye sonra otomatik kapanma	
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/ şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Ürün numarası: 667 648

Tchibo için özel olarak üretilmiştir.
Tchibo GmbH, Überseering 18,22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar