


Atlama ipi



Ürün numarası: 632 858

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseeering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

İp uzunluğunu belirleme / İpi kısaltma

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi



• İp bir kere kesildikten sonra tekrar uzatılamaz. Bu nedenle doğru uzunluğu tespit ettiğinizden emin olun.

1. Küçük kapağı ipin ucundan çekin ve ip kelepçesinin civatasını (1) gevşetin.
2. Atlama ipini resimde gösterildiği gibi tutun ve istenilen ip uzunluğunu belirleyin
3. İp kelepçesini belirlenen konuma (3) kaydırın.

4. İp kelepçesinin civatasını yeniden sıkıca çevirin. Uzunluğu kontrol edin Gerekliyse ipin artan uçlarını kesin (4).
5. Küçük kapağı tekrar ipin ucuna (5) yerleştirin.

İpi değiştirme

▷ İpi değiştirmek için her iki taraftaki kulpları çıkarmak dışında ipi kısaltma işleminde olduğu gibi devam edin.



www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

tr Kullanım kılavuzu

Değerli Müşterimiz!


Yeni atlama ipiniz, yapısı sayesinde özellikle yüksek hızda yoğun antrenman seansları için uygundur. Böylece kişisel formunuza göre etkili kondisyon egzersizlerini destekleyebilirsiniz.

Tchibo Ekibiniz



Kendi güvenliğinizi için

- Atlama ipi şahsi kullanım için öngörülüdür. Spor salonlarında ve tedavi merkezlerinde ticari veya profesyonel kullanım için uygun değildir. Atlama ipi sadece egzersiz aleti olarak kullanılabilir. Eşya nakliyesi, sabitlemesi vb. için kullanmayın. Ne kendinizi ne de başka nesnelere ona asmayın.
- Bu ürün fiziksel, ruhsal veya diğer yetenekleri ürünü güvenli şekilde kullanamayacak düzeyde sınırlı olan kişiler tarafından kullanılamaz.
- Ürün, sadece beden ve ruhen bu cihazı kullanabilecek kadar gelişmiş gençler ve yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Kullanıcının, bu ürünün nasıl kullanılmasını gerektiğini bildiğinden veya kullanırken bilen birisi tarafından denetlendiğinden emin olunuz. Velilerin ve diğer denetleyen kişilerin, çocukların doğal oyun içgüdüsü ve deneyim merakı nedeniyle ürünle ilgili beklenmedik durumlar ve davranışlarla karşılaşabileceklerinin bilincinde olmaları gerekir. Çocuklarınıza, bu ürünün oyuncak olmadığını özellikle belirtin.
- Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun. Boğulma tehlikesi! Ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.



- Her kullanımdan önce ürünün kusursuz durumda olup olmadığını kontrol edin. Belirgin şekilde hasar gördüyse, artık kullanmamalısınız. Gerekirse ipi değiştirin (açıklama arka sayfada).
- Bu kılavuzda açıklanmış şeklinin dışında egzersiz aleti yapısında değiştirilemez.
- Her kullanımdan önce ip kelepçelerini sıkı oturma bakımından kontrol edin.
- Atlama ipini beton veya asfalt zeminler üzerinde kullanmayın. İpin zemine sürtünmesi, çelik çekirdeğin kaplamasına hasar verecektir.

Doktorunuza başvurun!

- Egzersizlere başlamadan önce doktorunuza başvurun. Doktorunuza sizin için hangi egzersizlerin uygun olduğunu sorun. Uygun olmayan ve çok fazla egzersiz sağlığınıza tehlikeye atabilir!
- Atlama ipi egzersiz sırasında omuz, kol ve bileklere ağırlığı yoğunlaştırıyor. Bu nedenle aşırı yüklenmeyi önlemek için başlangıçta daha kısa antrenman seansları planlayın. Eğer öncesinde eklem sorunları problemleri yaşadığınız ürün kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışın.
- Egzersize başlamadan önce bacakları, kolları ve omuzları ısıtın.
- Özel kısıtlama durumlarında, örneğin kalp pili taşımak, gebelik, eklem veya sinir iltihaplanmalarında, ortopedik rahatsızlıklarda, egzersizler konusunda doktorunuza başvurmalısınız.
- Aşağıdaki semptomlardan birisinin meydana gelmesi halinde, egzersizi hemen bırakın ve doktorunuza başvurun: Mide bulantısı, baş dönmesi, zor nefes alma veya göğüs ağrısı.
- Tedavi amaçlı egzersizler için uygun değildir!



Egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler

- Egzersiz yaparken rahat giysiler ve spor ayakkabı giyin. Giysilerinizin egzersiz sırasında herhangi bir şekilde herhangi bir yere takılmamalıdır. Ayakkabılar ayağa sıkıca oturmali ve kaymayan bir tabana sahip olmalıdır. Çıplak ayakla egzersiz yapmayın.
- Antrenman gereci ile spor yaparken, mutlaka yeterince hareket edebileceğiniz alana ihtiyaç duyduğunuzu unutmayın. Egzersiz alanında hiçbir nesne bulunmamalıdır. Diğer kişilerle aranızda yeterli kadar mesafe olmalıdır.
- Kendinizi yorgun hissettiğinizde ve dikkat eksikliği söz konusu olduğunda aletle çalışma yapmayın. Yemeklerden hemen sonra egzersiz yapmayın. Egzersiz esnasında yeterince sıvı tüketin.
- Egzersiz yaptığınız odanın yeterince havalandırmaya sahip olmasını sağlayın. Ancak cereyan olmasını engelleyin.

Egzersiz öncesi: Isınma

Egzersize başlamadan önce yakl. 10 dakika süreyle ısının. Bunun için vücudunuzun bölümlerini teker teker hareket ettirin:

- Başınızı yanlara, öne ve arkaya eğin.
- Omuzlarınızı kaldırmak, indirin ve çevirin.
- Kollarınızı çevirin.
- Göğüs kafesinizi öne, arkaya ve yanlara hareket ettirin.
- Kalçanızı öne ve arkaya hareket ettirin, yanlara savurun.
- Olduğunuz yerde koşun.

Egzersiz sonrası: Gevşeme

Bazı esnetme hareketlerini sol tarafta bulabilirsiniz. Tüm esnetme çalışmaları için temel pozisyon: Göğüs kafesinizi yükseltin, omuzlarınızı aşağı çekin, dizler hafif kırık, ayak uçlarınız biraz dışa dönük. Sırtınızı düz tutun! Her hareket için yakl. 20-35 saniye süreyle bu pozisyonda kalın.